

| Nome campo | Descrizione | Tipo | Congruenza | Obbligatorio | Enumera valori | Descrizione valori |
|------------|--|---------|------------|--------------|----------------|--|
| cod_ele | Codifica strada di appartenenza | Stringa | | si | no | |
| tip_ele | Tipologia elemento stradale (codice) | Stringa | tip_ele | si | si | 5100: raccordo, bretella, svincolo 0100: di tronco carreggiata 0204: di piazza 0205: di rotatoria 0300: di area a traffico non strutturato |
| tipo_ele | Tipologia elemento stradale (descrizione) | Stringa | tip_ele | si | si | di tronco carreggiata: 0100 di piazza: 0204 di rotatoria: 0205 di area a traffico non strutturato: 0300 raccordo, bretella, svincolo: 5100 |
| cls_tcn | Classificazione tecnico funzionale (codice) | Stringa | clstecfun | si | si | 0100: autostrada 0200: extraurbana principale 0300: extraurbana secondaria 0400: urbana di scorrimento 0500: urbana di quartiere |
| clstecfun | Classificazione tecnico funzionale (descrizione) | Stringa | cls_tcn | si | si | autostrada: 0100 extraurbana principale: 0200 extraurbana secondaria: 0300 urbana di scorrimento: 0400 urbana di quartiere: 0500 |
| tip_gst | Tipo ente gestore (codice) | Stringa | tip_gest | si | si | 0100: Stato 0300: Provincia 0400: Comune |
| tip_gest | Tipo ente gestore (descrizione) | Stringa | tip_gst | si | si | Stato: 0100 Provincia: 0300 Comune: 0400 |
| cod_gst | Codice dell'ente gestore | Stringa | | si | no | Stato: 0100 Provincia: 0300 Comune: 0400 |
| sot_pas | Tipo sede stradale (codice) | Stringa | sotto_pass | si | si | 0200: l'elemento è in sottopasso di un altro oggetto 0500: l'elemento non è in sottopasso di nessun altro |

| | | | | | | |
|------------|---|---------|------------|----|----|---|
| | | | | | | <p>oggetto 0700: l'elemento è contemporaneamente e in sovrappasso e sottopasso di altri oggetti</p> |
| sotto_pass | Tipo sede stradale (descrizione) | Stringa | sot_pas | si | si | <p>l'elemento è in sottopasso di un altro oggetto: 0200 l'elemento non è in sottopasso di nessun altro oggetto: 0500 l'elemento è contemporaneamente e in sovrappasso e sottopasso di altri oggetti: 0700</p> |
| cmp_ele | Composizione dell'elemento stradale (codice) | Stringa | comp_ele | si | si | <p>0100: carreggiata unica 0200: carreggiate separate</p> |
| comp_ele | Composizione dell'elemento stradale (descrizione) | Stringa | cmp_ele | si | si | <p>carreggiata unica: 0100 carreggiate separate: 0200</p> |
| org | Origine del dato (codice) | Stringa | origine | si | si | <p>0201: estrazione da ctr10k 0202: estrazione da ctr2k 0203: digitalizzazione su ctr10k 0204: digitalizzazione su ctr2k 0500: da tpl 0700: da integrazione grafi</p> |
| origine | Origine del dato (descrizione) | Stringa | org | si | si | <p>estrazione da ctr10k: 0201 estrazione da ctr2k: 0202 digitalizzazione su ctr10k: 0203 digitalizzazione su ctr2k: 0204 da tpl: 0500 da integrazione grafi: 0700</p> |
| cod_sta | Definisce lo stato d'esercizio (codice) | Stringa | stat_eserc | si | si | <p>0100: in esercizio</p> |
| stat_eserc | Definisce lo stato d'esercizio (descrizione) | Stringa | cod_sta | si | si | <p>in esercizio: 0100</p> |
| cod_sed | Sede dell'elemento (codice) | Stringa | sede_ele | si | si | <p>0100: a raso 0200: ponte</p> |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-----------|----|----|--|
| | | | | | | 0400: rampa 0500: galleria |
| sede_ele | Sede dell'elemento (descrizione) | Stringa | cod_sed | si | si | a raso: 0100 ponte: 0200 rampa: 0400 galleria: 0500 |
| cls_lrg | Classe di larghezza (codice) | Stringa | cls_largh | si | si | 0100: minore di 3,5 m 0200: tra 3,5 e 7,0 mt 0300: maggiore di 7,0 mt 0400: non rilevato |
| cls_largh | Classe di larghezza (descrizione) | Stringa | cls_lrg | si | si | minore di 3,5 m: 0100 tra 3,5 e 7,0 mt: 0200 maggiore di 7,0 mt: 0300 non rilevato: 0400 |
| nod_ini | Codice giunzione del nodo iniziale | Stringa | | si | no | minore di 3,5 m: 0100 tra 3,5 e 7,0 mt: 0200 maggiore di 7,0 mt: 0300 non rilevato: 0400 |
| x_gnzini | Coordinata Gauss- Boaga Est del nodo iniziale | Decimale | | si | no | minore di 3,5 m: 0100 tra 3,5 e 7,0 mt: 0200 maggiore di 7,0 mt: 0300 non rilevato: 0400 |
| y_gnzini | Coordinata Gauss- Boaga Nord del nodo iniziale | Decimale | | si | no | minore di 3,5 m: 0100 tra 3,5 e 7,0 mt: 0200 maggiore di 7,0 mt: 0300 non rilevato: 0400 |
| t_gnzini | Tipo di giunzione del nodo iniziale (codice) | Stringa | gnzini | si | si | |